UseWell

GB

Fitness-Tracker

RUNTY

User Guide

APP

Veryfit 2.0

Bluetooth 4,0 device application OS

IOS 7.1 & above | Android 4.3 & above | Support Bluetooth 4.0

Quick Start Guide

1. Download Veryfit 2.0 app

The smart band need to pair with the smart phone through app. Before downloading, please refer to working condition for mobile.

Way to download 1: Searching the QR code, scan and download app. Please use the QR code Scan tool to scan the following QR code and open the link and download app. In case there is any problem to open the link, please try to copy the link and open it by browser.

Way to download 2: Search in the phone market and download. Please search and download the **"Veryfit 2.0" App** from iTunes (iOS) or Google Playstore (Android).

2. Device Activate & Charge

Make sure power is working normally before initial use. In case device is under low battery, connect the device to the charger. Device will automatically boot up (please clamp the charging clip to the back 3 point position of bracelet as below)



3. Pair the device

Please make sure the Bluetooth is ON and then open app "Veryfit 2.0" and go to bind. When searching and pairing device, please press on the key of device and activate the device (screen on). App will search the device automatically, choose the device name and connect the device to the app.

Select the device in the smart phone searching list

How to Use

Once the device connected to the app successfully, it will record and analyze your activities and sleep status automatically, please press the key on the device to switch into different display modes as following:

Time Mode: Press once to activate the device and show current time

Pedometer Mode: Press one more time based on Time Mode

Calories Mode: Press one more time based on Pedometer Mode

Distance Mode: Press one more time based on Calories Mode

Sleep monitoring mode: Long press key anytime until there is a silent vibration to enter in sleep mode and start manual sleeping monitoring.

Functions Instruction

Activities Record:
Record daily activities, you could check daily activities including steps, distance and calorie consumption in the app;
Sleep Monitoring:
Device could automatically recognize your status and monitoring the whole sleep progress with analyzing the deep sleep and light sleep hours;
Remind Alerts:
Alarm alert, call alert, sedentary alert, etc. by silent vibration;
Anti-Lost:
When the smart phone is beyond the Bluetooth range (no more than 5m), the device vibrates to remind.
Remote Camera Control:
Device key could control remote photograph shooting.

FAQ

Can't find device when pairing device?

1. Please make sure the smart phone Bluetooth is ON and smart phone OS Android 4.3 & above and iOS 7.1 & above.
2. Please make sure the distance between phone and device is no more than 0.5m, device is among the normal Bluetooth communication distance range (within 10m).

3. Please make sure the device is not under low battery. If there is still problem after full charge, please contact us.

Can't connect the device with app?

Some smart phone Bluetooth service will be abnormal when reboot. Please reboot the Bluetooth or reboot smart phone for pairing device.

How to Restore Factory Defaults?

Make sure the device is connected with app, go in the app, enter "Mine-System Setting" and choose "Reboot Device".

How to update the device?

Make sure the device is connected with app, go in the app "Device-Device update", please wait some minutes before update done.

Important Safety and Product Information

⚠ WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or medical event resulting in death or serious injury.

Health Warnings

- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- The UseWell RUNTY Fitness-Tracker device is a consumer device and not a medical device and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease, The device and accessories could suffer from interference from external electrical sources.
- The heart rate readings are for reference only, and no responsibility is accepted for the consequences of any erroneous readings.
- UseWell Fitness-Tracker rely on sensors that track your movement, The data and information provided by the Fitness-Tracker is an estimation of your activity, but may not be completely accurate, which may include step, sleep, distance, and calorie data.

Battery Warnings

If your device is rechargeable, it uses a lithium-ion battery.
If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove box.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture or damage the device or batteries.
- Do not immerse or expose the device or batteries to water or other liquids, fire, explosion, or other hazard.
- Do not place in high temperature environments, such as a clothes dryer.
- Do not use a power cable that is not approved or supplied by UseWell.
- If using an external battery charger, only use the UseWell accessory approved for your product.
- Do not operate the device outside of the following temperature range: From -10° to 50°C (from 14° to 122°F).
- When storing the device for an extended time period, store within the following temperature range: From 0° to 25°C (from 32° to 77°F)
- Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery.
- Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Declaration of Conformity

Hereby, UseWell declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. To view the full Declaration of Conformity, go to www.usewell.de

Basic Specifications

CPU: Nordic nRF51822
Sensor: kionix kx022-1020
Host Weight: 26g
Battery Type: Rechargeable Li Battery
Battery Capacity: 55mAh
Data Sync: Bluetooth 4,0
Working Temperature: -10°C → 50°C
Waterproof: not for swimming or diving
Standby time: 15 days & above

This product is applied by professional Bluetooth RF signal and own-developed algorithm, the accuracy can reach 95% and above.

Service and Support

UseWell-Service
c/o JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
TeL: +49 431 58 08 19 20
service@usewell.de

Android™ is a trademark of Google, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. iOS® is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. used under license by Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Windows ® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UseWell

DE

Fitness-Tracker

RUNTY

Benutzerhandbuch

APP

Veryfit 2.0

Bluetooth 4,0 und Betriebssysteme

IOS 7.1 & höher | Android 4.3 & höher | Unterstützt Bluetooth 4.0

Schnellstartanleitung

1. Herunterladen der Veryfit 2.0 App

Der Fitness Tracker wird über diese App mit dem Smartphone verbunden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen, dass die Bedingungen zum Arbeiten mit dieser App durch Ihr Mobiltelefon erfüllt werden.

Variante 1 zum Herunterladen:

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code mithilfe eines Scan-Tools und laden Sie die App herunter. Sollte sich der Link nicht öffnen, versuchen Sie ihnen zu kopieren und in Ihrem Browser zu verwenden.

Variante 2 zum Herunterladen:

Bitte suchen und laden Sie die **"Veryfit 2.0" App** in iTunes (iOS) oder dem Google Playstore (Android)

2. Fitness-Tracker aktivieren & laden

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Fitness-Tracker normal funktioniert. Wird eine schwache Batterie angezeigt, verbinden Sie das Gerät mit dem 3PIN USB-Ladekabel. Das Gerät bootet automatisch (bitte klemmen Sie das 3PIN USB-Ladekabel mit dem Ladeclip auf die 3-Punkte auf der Rückseite des Armbandes wie unten beschrieben)

3. Verbindung des Geräts

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und öffnen Sie die App "Veryfit 2.0", um den Fitness-Tracker zu verbinden. Beim Suchen und Verbinden der beiden Geräte, drücken Sie bitte auf die Einschalt-Taste des Fitness-Trackers um ihn zu aktivieren (Display an). Die App sucht nun automatisch nach dem Gerät. Wählen Sie das gefundene Gerät aus, um es mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

Wählen Sie das Gerät in der Smartphone-Benutzer-Liste

Verwendung

Sobald das Gerät erfolgreich mit der App verbunden ist, wird es Ihre Aktivitäten und Ihren Schlaf-Status automatisch aufzeichnen und analysieren. Um die einzelnen Anzeigen zu wechseln, drücken Sie bitte die Taste auf dem Gerät wie folgt:

Uhrzeit: Drücken Sie einmal, um das Gerät zu aktivieren und die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.

Schrittzähler-Modus: Drücken Sie ein weiteres Mal nach dem Uhrzeit-Modus.

Kalorien-Modus: Drücken Sie ein weiteres Mal nach dem Schrittzähler-Modus

Distanz-Modus: Drücken Sie ein weiteres Mal nach dem Kalorien-Modus

Schlafüberwachungsmodus : Drücken Sie die Taste [jederzeit] lang bis das Gerät vibriert und starten Sie die manuelle Schlafüberwachung.

Funktionserklärung

Aktivitätsaufzeichnung:
Zeichnen Sie Ihre täglichen Aktivitäten auf. Die Aktivitäten Schritte, zurückgelegte Distanz und Kalorienverbrauch werden in der App angezeigt.
Schlafüberwachung:
Das Gerät überwacht automatisch Ihr Verhalten bei Tiefschlaf und im leichten Schlaf und zeichnet diese Daten auf, um Sie später in der App zu analysieren.
Erinnerungswarnung:
Alarmwarnung, Anrufsignal , Sitz-Warnung usw. durch leichte Vibration.
Verlustwarnung:
Befindet sich Ihr Smartphone außerhalb der Bluetooth-Reichweite (nicht mehr als 5 m), wird dieses durch eine kurze Vibration mitgeteilt.
Remote Camera Control:
Erstellung eines Smartphone-Selfies durch Betätigen dieser Funktion.

FAQ

Findet das Gerät während des Verbindens nicht?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Smartphone aktiviert ist und Ihr Smartphone mit OS Android 4,3 oder höher oder iOS 7,1 oder höher ausgestattet ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Telefon und Gerät nicht mehr als 0,5 m beträgt - Gerät ist innerhalb des normalen Bluetooth-Kommunikationsbereichs (max 10m).

3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist. Falls das Problem bei voller Ladung immer noch besteht, kontaktieren Sie uns.

Kann das Gerät nicht mit der App verbinden?

Bitte starten Sie den Bluetooth-Dienst oder Ihr Smartphone neu, um es erneut mit dem Fitness-Tracker zu verbinden.

Wie erfolgt die Zurücksetzung auf Werkseinstellung?

Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der App verbunden ist, gehen Sie in der App auf "Systemeinstellungen"und wählen Sie "Gerät neu starten".

Wie wird das Gerät aktualisiert?

Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der App verbunden ist, gehen Sie in der App auf "Gerät aktualisieren " und warten Sie, bis die Aktualisierung durchgeführt wurde.

Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen

⚠ WARNUNG

Falls Sie folgende Warnungen nicht beachten, könnte es zu einem Unfall oder medizinischen Notfall mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen kommen.

Gesundheitswarnungen

- Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.
- Der UseWell RUNTY Fitness-Tracker ist ein Verbraucherprodukt und kein medizinisches Gerät, Es dient nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten. Das Gerät und das Zubehör können durch externe elektrische Quellen gestört werden.
- UseWell Fitness-Tracker beziehen Informationen von Sensoren, die Ihre Aktivitäten verfolgen. Die von diesen Geräten bereitgestellten Daten und Informationen schätzen Ihre Aktivität möglichst genau ein, sind unter Umständen aber nicht zu 100 % genau. Dies umfasst Daten zu Schrittanzahl, Schlaf, Distanz und Kalorienverbrauch.

Akkuwarnungen

- Wenn Ihr Gerät auflaobar ist, verfügt es über einen Lithium-Ionen-Akku. Ein Missachten dieser Richtlinien kann zur Verkürzung der Betriebsdauer der Batterie oder zu Schäden am Gerät, zu Feuer, chemischen Verätzungen, Auslaufen des Elektrolyts und/oder Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen oder Umgebungen mit hohen Temperaturen fern, z. B. direkter Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug. Nehmen Sie den Sensor zur Vermeidung möglicher Schäden aus dem Fahrzeug, oder lagern Sie ihn so, dass er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist (beispielsweise im Handschuhfach).
- Das Gerät oder die Batterien dürfen nicht zerlegt, verändert, zu einem neuen Produkt verarbeitet, durchbohrt oder beschädigt werden.
- Tauchen Sie Gerät oder Akkus nicht in Wasser ein, und setzen Sie sie nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten, Feuer, Explosionen oder anderen Gefahrenquellen aus.
- Hinterlassen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, z. B. in einem Wäschetrockner.
- Verwenden Sie kein Ladekabel, das nicht von UseWell zugelassen oder bereitgestellt wurde.
- Als externes Ladegerät darf nur für das Produkt zugelassene UseWell Zubehör verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs von -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) liegt.
- Bei Lagerung des Geräts über einen längeren Zeitraum sollte der Temperaturbereich zwischen 0 °C bis 25 °C (32 °F bis 77 °F) liegen.
- Nicht auswechselbare Akkus dürfen nicht entfernt werden.
- Wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen, im Einklang mit anwendbaren örtlichen Gesetzen und Bestimmungen stehenden Entsorgung von Gerät und/oder Akku an die zuständige Abfallentsor gungsstelle.

Konformitätserklärung

UseWell erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung unter www.usewell.de

Basisspezifikationen

CPU: Nordic nRF51822
Sensor: Kionix kx022-1020
Gewicht: 26g
Akku-Typ: Lithium-Batterie
Akku-Kapazität: 55mAh
Data Sync: Bluetooth 4.0
Arbeitstemperatur : -10 ° C → 50 ° C
Wasserdicht : nicht zum Schwimmen oder Tauchen
Standby-Zeit: 15 Tage & mehr

Dieses Produkt verwendet ein professionelles Bluetooth-HF-Signal mit einer Genauigkeit von 95% und mehr.

Service und Unterstützung

UseWell-Service
c/o JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
TeL: +49 431 58 08 19 20
service@usewell.de

Android ™ ist eine Marke von Google, Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. iOS® ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco Systems, Inc. unter Lizenz von Apple Inc. verwendet, in den USA und anderen Ländern eingetragen, Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

UseWell

FR

Fitness-Tracker

RUNTY

Mode D'emploi

APP

Veryfit 2.0

Bluetooth 4.0 et les systèmes d'exploitation

IOS 7.1 & supérieur | Android 4.3 & supérieur | soutiens Bluetooth 4.0

Guide de démarrage rapide

1. Télécharger l'App Veryfit 2.0

Le Tracker Fitness est connecté via cette application avec votre smartphone. S'il vous plaît vérifier avant de télécharger que les conditions sont remplies pour cette application fonctionne grâce à votre téléphone mobile.

Option 1 pour le téléchargement:

Scannez le code QR ci-dessous à l'aide d'un outil d'analyse et de télécharger l'application vers le bas. Si pas ouvrir le lien, essayez de vous copier et l'utiliser dans votre navigateur.

Variante 2 pour le téléchargement:

S'il vous plaît rechercher et télécharger l'application "Veryfit 2.0" dans iTunes (iOS) ou Google Play Objectifs (Android)

2. Activez Fitness Tracker et Charge

Assurez-vous avant la première utilisation que le tracker de remise en forme fonctionne normalement. Si une batterie faible est affiché, connectez l'appareil à l'3PIN câble de recharge USB. Le dispositif redémarre automatiquement (s'il vous plaît attacher le 3PIN câble de recharge USB pour le clip de charge pour les 3 points à l'arrière du bracelet comme décrit ci-dessous)



3. Branchez l'appareil

Faire S'il vous plaît vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application "Veryfit 2.0" pour connecter le tracker de remise en forme. Trouver et connecter les deux appareils, appuyez sur le bouton trackers de remise en forme de puissance pour l'activer (affichage). L'application recherche automatiquement l'appareil. Sélectionnez le périphérique trouvé, pour se connecter à votre téléphone.

Sélectionnez le périphérique dans la Liste des utilisateurs de Smartphone

Utilisation

Une fois que l'appareil est correctement connecté à l'application, il sera automatiquement enregistrer et analyser vos activités et votre état-sommeil. Pour passer instantanément les écrans individuels, appuyez sur la touche de l'appareil comme suit:

Heure: Appuyez une fois pour activer l'appareil et afficher l'heure actuelle.

Mode podomètre: Appuyez une fois de plus sur le mode d'horloge.

Mode Calories: Appuyez une seconde fois après le mode podomètre

Mode distance: Appuyez une seconde fois après le mode de calories

Mode de surveillance du sommeil: Appuyez sur [tout moment] longtemps pour l'appareil vibre et commencer Si la surveillance du sommeil manuel.

Explication de fonction

Enregistrement de l'activité:
Dessinez sur vos activités quotidiennes, L'activité étapes, la distance et les calories brûlées sont affichées dans l'application.
Surveillance du sommeil: L'unité surveille automatiquement votre comportement en sommeil profond et sommeil léger et enregistre ces données pour analyser dans l'application ultérieure.
Rappel Attention:
Signal d'avertissement d'alarme d'appel, siège d'alerte, par une légère vibration.
Perte Avertissement:
votre smartphone est en dehors de la gamme Bluetooth (pas plus de 5 m), il est commandé par une courte vibration.
Camera Control à distance:
Création d'un selfies de smartphone en appuyant sur ce bouton.

FAQ

Si l'appareil ne peut pas lors de la connexion?

1. faire S'il vous plaît vous que Bluetooth est activé sur votre smartphone et votre smartphone avec Android OS 4.3 + ou iOS 7.1 ou version ultérieure équipée.
2. faire S'il vous plaît assurer que la distance entre le téléphone et l'appareil ne dépasse pas 0,5 m - appareil est à la portée de communication Bluetooth normale (max 10m).

3. Please make sure the device is not under low battery. If there is still problem after full charge, please contact us.

Impossible de se connecter à l'application du dispositif?

S'il vous plaît démarrer le service Bluetooth ou votre smartphone à nouveau pour obtenir de se reconnecter avec le tracker de remise en forme.

Comme la remise à zéro au réglage par défaut de l'usine?

Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'application, accédez à l'application dans "Paramètres système" et sélectionnez "Redémarrer l'appareil".

Comment la machine est mise à jour?

Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à l'application, allez à l'application sur "Update Device" et attendre jusqu'à ce que la mise à jour a été effectuée.

Consignes de sécurité et d'information sur le produit

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne suivez pas ces avertissements pourrait conduire à un accident ou d'urgence médicale avec des blessures graves, voire mortelles.

Les avertissements sanitaires

- Laissez toujours consulter votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'exercice.
- Le UseWell runty Fitness Tracker est un produit de consommation et non pas un dispositif médical. Il ne vise pas à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque. L'appareil et les accessoires peuvent être sensibles à des sources électriques externes.
- UseWell Fitness Tracker rapportent des informations provenant de capteurs suivre vos activités, La fournies par ces données et informations dispositifs apprécient votre activité une étroite que possible, sont parfois, mais pas à 100%. Cela indut les données sur le nombre d'étapes, le sommeil, la distance et les calories brûlées.

Avertissements de batterie

- Si votre appareil est chargé, il dispose d'une batterie lithium-ion. Ne pas suivre ces directives peut raccourcir la durée de vie de la batterie ou d'endommager l'appareil, le feu, brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et / ou blessure.
- Gardez l'appareil loin d'une source de chaleur ou dans un endroit à haute température, par exemple, Comme la lumière du soleil directe dans un véhicule. Prenez le capteur pour éviter d'éventuels Les dommages causés par le véhicule ou le stocker de façon qu'il est protégé des rayons du soleil (par exemple dans la boîte à gants).
- L'appareil ou les batteries ne peuvent pas démonté, modifié, transformé à un nouveau produit, percé ou endommagé.
- Ne pas immerger l'appareil ou la batterie dans l'eau, et de l'exposer à l'eau ou d'autres liquides, incendie, d'explosion ou d'autres sources de danger,
- nous donne pas. L'appareil dans des environnements à haute température, par exemple, Comme dans un sèche-linge
- Ne pas utiliser le chargeur, qui n'a pas été approuvé ou fourni par UseWell.
- Comme chargeur externe ne peut être utilisé pour les produits accessoires UseWell approuvés.
- Ne pas utiliser lorsque la température de l'extérieur de la portée de l'unité: -10 ° C à 50 ° C (14 ° F à 122 ° F),
- Lors du stockage du dispositif pendant une période prolongée, la plage de température comprise entre 0 ° C à 25 ° C devrait être (32 ° F à 77 ° F),
- Les piles non remplaçables ne doivent pas être enlevés,
- Consultez le point de branchement pour le bon, en conformité avec les lois locales et règlements applicables l'élimination des équipements et / ou de la batterie liés à la Abfallentsor compétente,

Déclaration de conformité

Par la présente, UseWell déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site www.usewell.de

Caractéristiques principales

CPU: Nordic nRF51822
Capteur: Kionix kx022-1020
Poids: 26g
Type de batterie: Batterie au lithium
Capacité de la batterie: 55mAh
Data Sync: Bluetooth 4,0
Température de fonctionnement: -10 ° C → 50 ° C
Etanche: non pour la baignade ou la plongée
Autonomie en veille: 15 jours et plus

Ce produit utilise un signal sophistiqué Bluetooth RF avec une précision de 95% et plus.

Service et support

UseWell-Service
c/o JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
TeL: +49 431 58 08 19 20
service@usewell.de

Android ™ est une marque commerciale de Google, Inc. La marque Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. iOS® une marque déposée de Cisco Systems, Inc. utilisée sous licence d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays entrés, Windows ® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et d'autres pays, D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

UseWell

NL

Fitness-Tracker

RUNTY

Handleiding

APP

Veryfit 2.0

Bluetooth 4,0 en Besturingssystemen

IOS 7.1 & hoger | Android 4.3 & hoger | ondersteuningen Bluetooth 4.0

Snelstartgids

1. Download de Veryfit 2.0 App

De Fitness Tracker is verbonden door middel van deze app met je smartphone, Controleer voor het downloaden dat de voorwaarden zijn vervuld voor deze applicatie werkt via uw mobiele telefoon.

Optie 1 om te downloaden:

Scan de onderstaande QR-code met behulp van een scanner en het downloaden van de app naar beneden. Als de link niet openen, proberen te kopiëren en gebruiken in uw browser.

Variant 2 te downloaden:

Gelieve te zoeken en te downloaden van de "Veryfit 2.0" app in iTunes (iOS) of de Google Play Goals (Android)

2. Activeer Fitness Tracker & Load

Zorg ervoor dat voor het eerste gebruik, dat de fitness-tracker normaal functioneert. Bij een zwakke batterij wordt weergegeven, sluit het apparaat aan de 3PIN USB-oploadkabel. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart (gelieve clip de 3PIN USB-oploadkabel aan de opladen clip om de 3-punten op de achterkant van de armband zoals hieronder beschreven)



3. Sluit de apparatuur

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon en de app "Veryfit 2.0" te openen voor de fitness-tracker aan te sluiten. Het vinden en de twee apparaten aansluiten, drukt u op de fitness-trackers uit-knop om te zetten (display op). De app zoekt automatisch naar het apparaat. Selecteer het apparaat gevonden, om het te verbinden met je telefoon.

Selecteer de inrichting in de Smartphone-gebruikers lijst

Gebruik

Zodra het apparaat correct is aangesloten op de app, zal het automatisch registreren en analyseren van uw activiteiten en uw slaap-toestand. Om direct te schakelen van de individuele displays, druk op de knop op het apparaat als volgt:

Tijd: Druk eenmaal om het apparaat te activeren en de huidige tijd weer te geven.

Stappenteller mode: Druk nog een keer naar de klok mode.

Calorieën modus: Druk op een tweede keer na de stappenteller mode

Afstand-modus: Druk op een tweede keer na de calorie-modus

Sleep controle mode: Druk op [elk moment] lang het apparaat trilt en start Si handleiding slaap monitoring.

Functie toelichting

Activiteit opname:
Teken op uw dagelijkse activiteiten, De activiteit stappen, afstand en verbrande calorieën worden weergegeven in de app.
Sleep monitoring:
Het apparaat controleert automatisch je gedrag in diepe slaap en lichte slaap en registreert deze gegevens om later te analyseren in de app.
Reminder Waarschuwing:
Alarmmelding oproepsignaal, zetel-waarschuwing, door lichte trilling.
Verlies Waarschuwing:
Uw smartphone is buiten het bereik van Bluetooth (niet meer dan 5 m), dit wordt geïnitieerd door een korte trilling.
Remote Camera Control:
Het creëren van een smartphone selfies door op deze knop te drukken.

FAQ

Als het apparaat niet kan tijdens de verbinding?

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone en uw smartphone met besturingssysteem Android 4,3+ of iOS 7,1 of hoger uitgerust.
2. Zorg ervoor dat de afstand tussen de telefoon en het apparaat is niet meer dan 0,5 m - apparaat binnen de normale communicatie range Bluetooth (max 10m).

3. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende is opgeladen. Als het probleem nog steeds bestaat wanneer volledig is opgeladen, neem dan contact met ons op.

Kan geen verbinding maken met de app het apparaat?

Start de Bluetooth-service of uw smartphone opnieuw om het te krijgen om de banden met de fitness-tracker,

Als de reset naar fabrieksinstelling?

Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op de app, gaat u naar de app in "System Settings" en selecteer "Herstart het apparaat".

Hoe wordt de machine aangepast?

Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op de app, gaat u naar de app op "Device Update" en wacht tot de update is uitgevoerd.

Belangrijke veiligheids- en productinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Als je niet volgen van deze waarschuwingen kan leiden tot een ongeval of een medisch noodgeval met emstige of zelfs dodelijke verwondingen.

Gezondheidswaarschuwingen

- Laat raadpleeg altijd een arts voordat u begint of het wijzigen van een trainingsprogramma.
- De UseWell runty Fitness Tracker is een consumentenproduct en niet een medisch hulpmiddel. Het is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten, Het apparaat en de accessoires kunnen gevoelig zijn voor externe elektrische bronnen.
- UseWell Fitness Tracker betrekking gegevens van sensoren het bijhouden van uw activiteiten, De door deze apparaten gegevens en informatie de waarde van uw activiteit een nauwkeurig mogelijk, soms maar niet 100% accuraat, Dit omvat gegevens over aantal stappen, slapen, afstand en verbrande calorieën.

Batterijwaarschuwingen

- Als uw apparaat wordt opgeladen, het heeft een lithium-ion batterij, Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan de levensduur van de batterij of schade aan het toestel, brand, chemische ontbranding, elektrolytische lekkage te korten en / of Injury.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen of in een met hoge temperaturen, zoals. Zoals direct zonlicht in een voertuig. Neem de sensor mogelijk te vermijden Beschadiging van het voertuig of op te slaan, zodat het wordt beschermd tegen direct zonlicht (bijvoorbeeld in het dashboardkastje).
- Het apparaat of de batterijen niet gedemonteerd, bewerkt, verwerkt tot een nieuw product, doorboord of beschadigd.
- Gebruik het apparaat of de batterij niet onder in water, en het bloot te stellen aan water of andere vloeistoffen, brand, explosie of ander gevaar bronnen.
- Geef ons niet. Het apparaat in omgevingen hoge temperatuur, bijvoorbeeld. Als in een wasdroger
- Gebruik geen oplader, die niet is goedgekeurd of geleverd door UseWell.
- Als externe lader mag alleen worden gebruikt voor het product goedgekeurd UseWell accessoires.
- niet werken wanneer de temperatuur buiten het bereik van de eenheid: -10 ° C tot 50 ° C (14 ° F tot 122 ° F),
- Wanneer u het apparaat voor een langere periode moet het temperatuurbereik tussen 0 ° C tot 25 ° C (32 ° F tot 77 ° F),
- niet-vervangbare batterijen mag niet worden verwijderd,
- Raadpleeg vertakking voor de juiste, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wet- en regelgeving met betrekking verwijdering van apparatuur en / of de batterij aan de bevoegde Abfallentsor.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart UseWell dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u lezen op www.usewell.de

Belangrijkste specificaties

CPU: Nordic nRF51822
Sensor: Kionix kx022-1020
Gewicht: 26g
Batterij type: Lithium batterij
Batterij Capaciteit: 55mAh
Data Sync: Bluetooth 4,0
Werktemperatuur: -10 ° C → 50 ° C
Waterdicht: niet om te zwemmen of duiken
Standby-tijd: 15 dagen en nog veel meer

Dit product heeft een intelligent Bluetooth RF-signaal met een nauwkeurigheid van 95% en meer.

Service and Support

UseWell-Service
c/o JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
TeL: +49 431 58 08 19 20
service@usewell.de

Android ™ is een handelsmerk van Google, Inc. Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. iOS® een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. gebruikt onder licentie van Apple Inc., in de VS en andere geregistreerde landen ingevoerd. Windows ® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.